



## Manual básico de operação

### Orientações Gerais:

- O SPOT é um equipamento obrigatório nas atividades de campo;
- A lista de contatos para recebimentos das localizações e mensagens é de responsabilidade do gerente de área e será atualizada conforme necessidade;
- Ao receber o equipamento, antes da saída para o campo, o funcionário deve verificar suas condições e reportar imediatamente qualquer tipo de funcionamento anormal;
- O acionamento do SPOT deve ser diário, com uso da função Siga-me (em caso de trabalho com deslocamento) ou OK/Mensagem (trabalhos em local fixo);
- Para acionar uma função, basta pressionar e segurar o botão desejado até que ele comece a piscar;
- Em funcionamento, deve ser mantido em posição sem obstrução direta à recepção da antena (parte frontal do aparelho para cima);
- Sua operação não deve ser delegada a pessoas sem orientação prévia de suas funções básicas;
- Os Botões Ajuda e S.O.S. somente devem ser acionados em caso de necessidade real;
- Ao final de cada dia de trabalho, o aparelho deve ser desligado para evitar esgotamento precoce das baterias.

**Antena/receptor:** essa área deve estar sempre virada para cima, em ambientes abertos

**LED indicativo de funcionamento da localização:** pisca verde quando está ativo e laranja quando não há comunicação

**Botão Ajuda:** envia mensagem e localização aos contatos, pedindo socorro, em situações sem risco de morte. Envia a cada 5 minutos durante 1 hora, ou até ser cancelado. Remover a capa protetora para acionar

**Botão OK:** envia a localização atual e mensagem padrão aos contatos cadastrados no sistema

**Botão Mensagem:** envia a localização atual e mensagem pré-definida aos contatos cadastrados no sistema

**LED de mensagem:** pisca verde quando a mensagem foi enviada, e laranja quando não houve envio



**Botão Siga-me:** envia as coordenadas de 10 em 10 minutos, enquanto a função estiver ativada

**Botão S.O.S.:** em casos de emergência com risco de morte. Serão acionados os contatos e equipes de resgate/emergência locais. A mensagem será enviada até o cancelamento da função ou esgotamento das baterias. Remover a capa protetora para acionar

**Botão Liga/Desliga:** pressionar por 3 segundos até a luz acender (ligar), pressionar até apagar (desligar)

\*Para mais informações e funções, recorrer ao manual completo do aparelho.