



IsatPhone

Manual básico de operação



- **Acionamento:**

- Pressionar e segurar o botão vermelho até surgir o logo da *Inmarsat*.
- Levantar a antena até a posição vertical.
- Aguardar o sinal sonoro e a mensagem na tela indicando "Pronto para o serviço".

- **Para efetuar ligação (manter a antena na direção do céu):**

- Para telefone fixo ou celular no Brasil, digitar: 0055+(DDD código da cidade)+número do aparelho desejado - pressionar botão verde (ex: 00559131821300)
- Para outro Isatphone, digitar: 00+número do isatphone – pressionar botão verde
- Ligação de celular ou telefone fixo para Isatphone, digitar: 00+operadora+número do Isatphone - pressionar botão verde (ex:0021811641403362)
- Para consulta de saldo, digitar: *106#, pressionar botão verde

- **Para atender e encerrar chamadas (manter a antena na direção do céu):**

- Pressionar tecla verde para atender e vermelha para encerrar.

- **Para mandar mensagem de texto (manter a antena na direção do céu):**

- Pressionar a tecla Menu, e selecionar com o cursor a opção Mensagem
- Selecionar a opção Nova Mensagem
- Utilizar o teclado numérico para compor a mensagem
- Inserir destinatário (da agenda ou digitando o numero igual à ligação)
- pressionar botão central do cursor para enviar

- **Para desligar o aparelho**

- Recolher a antena para posição original
- Pressionar e segurar o botão vermelho até a tela apagar

*Para mais informações e funções, recorrer ao manual completo do aparelho.

Telefones úteis SUREG-BE:

Superintendência (Manfredo): (91) 31821336 / 991126846
GEREMI (Lúcia): (91) 31821326 / 999444906
GERAFI (Cícero): (91) 31821303 / 984197878
GEHITE (João Marcelo): (91) 31821319 / 988643108

Observações:

- O aparelho não entrará em rede dentro de ambientes fechados, isso inclui veículos. Cobertura densa de árvores também atrapalhará o funcionamento.
- Recomenda-se a checagem da carga ao final de cada dia de trabalho. O ideal é sempre começar o dia com a carga em 100%.
- Manter o aparelho desligado se não estiver em uso. Dentro do veículo com a antena recolhida, o aparelho não estará em rede.