

ORIENTAÇÃO SOBRE O STATUS DOS SENSORES – HIDRO-TELEMETRIA

Status	Quando usar?	Deve ter data final?	Deve digitar os dados manualmente, se não existir display instalado ou funcionando corretamente?	Abrir sensor manual?
Ativo	Quando o sensor estiver funcionando normalmente.	Não	Não	Não
Manutenção	Sensor com problemas, mas os problemas devem ser solucionados no prazo de 5 dias úteis (10 dias corridos, aproximadamente).	Não	Sim	Sim
Desligado	Sensor com problemas e sem previsão célere de correção.	Sim	Sim	Sim
Desativado	Sensor com problemas e não será instalado novamente esse tipo de sensor na estação.	Sim	Não	Não

Observação 1: Os dados são podem ser corrigidos no Sistema Hidro-Telemetria quando os sensores estão com o status Ativo. Por isso, para analisar dados de períodos antigos, onde os sensores estão com o status desativado, é necessário: 1) mudar o status para Ativo; 2) realizar as correções, os ajustes e o reprocessamento dos dados; 3) depois retornar o status do sensor para Desligado.

Observação 2: Quando necessário, os dados diários podem ser digitados manualmente via sistema Hidro-telemetria (<http://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/Mapa.aspx>) ou sistema cota on-line (<http://cotaonline.ana.gov.br/Login.aspx?pg=/AdmUsuarios.aspx>).